



BALANČNÍ LANO

NÁVOD STAVBY A DEMONTÁŽE

Výrobce: Vystrčil s.r.o. pod obchodní značkou ProSHOWto

Kontaktní osoba (výrobce): Michal Nováček
+420 725 770 107
novacek@vystrcilsro.cz
www.proshowto.cz

Obchodní zástupce (prodejce): Michal Fridrich
+420 608 484 360
info@zonglovatka.cz
www.zonglovatka.cz

Stavba / demontáž balančního lana

označení:

Díly balančního lana:

- 2 x díl konstrukce “L”
- Lano
- Nášlapné platformy
- Stupátka
- Nohy konstrukce
- Montážní materiál

Potřeby kotvení

Nízké balanční lano není třeba kotvit. V prostoru interiéru i exteriéru je samo stojící.

DŮLEŽITÉ POJMY:

Proškolená osoba = osoba, která byla dodavatelem proškolená v rámci předávacího školení, nebo doplňkového školení a je zodpovědná za správnost a bezpečnost stavby čínské tyče.

Zaškolený pomocník = osoba, kterou proškolená osoba seznámila s postupem stavby a je způsobilá dopomáhat stavbě za dozoru a pokynů proškolené osoby.

Stavitel = proškolená osoba vedoucí stavbu (v případě, že stavbu staví více proškolených osob je nutné zvolit jednu jako stavitele, který stavbu vede a zodpovídá za ni.

! Pozor !

Stavbu lana smí provádět pouze proškolená osoba spolu s jejími zaškolenými pomocníky!

Pokud lano, nebo jeho díly jeví známky poškození, které by mohlo mít vliv na bezpečnost při stavbě či jeho použití, nesmí být postaveno!

Lano je možné stavět v exteriéru jen za předpokladu příznivého počasí. Pokud hrozí nepřízeň počasí (déšť, bouřky, vítr,...) nesmí být balanční lano postaveno. Stejně tak pokud je již postaveno a počasí se takto změnilo, je nutné jej ihned demontovat.

Popis stavby

VIDEONÁVOD STAVBY NALEZNETE NA ADRESE: www.proshowto.cz

Zapotřebí budou **minimálně 2 lidé** z nichž minimálně 1 je proškolenou osobou a ostatní před stavbou zaškolil, tedy seznámil s principem stavby a učinil z nich zaškolené pomocníky.

Před samotnou stavbou **určíme zodpovědného stavitele** (musí být zároveň proškolenou osobou), který vede stavbu a zodpovídá za její správnost a bezpečnost.

Před stavbou nízkého balančního lana je bezpodmínečně nutné vizuálně zkontrolovat všechny jeho díly. Jeví-li známky poškození, které by mohly mít vliv na bezpečnost, je zakázáno čínskou lano stavět.

1. Spojte 2 L-díly konstrukce k sobě tak, aby kratší strany směřovaly stejným směrem.
2. Postavte konstrukci na nohy, ty musejí směřovat oky vzhůru. Nyní je konstrukce samostojná.
3. Zasuňte stojné platformy a stupátka do správných děr na konstrukci. Ujistěte se, že doléhají.
4. Nyní je třeba připevnit ráčny stojnou platformu k okám na dílu nohy. Zahákněte háček ráčny do oka pod platformou a háček popruhu do oka na noze. Více viz *Práce s ráčnou*.
5. Připevněte lano. Je potřeba jej správně zajistit. Dotáhněte lano pomocí dotahovací matice.

! Pozor !

Stavbu lana smí provádět pouze proškolená osoba spolu s jejími zaškolenými pomocníky!

Popis demontáže

VIDEONÁVOD NA DEMONTÁŽE NALEZNETE NA ADRESE: www.proshowto.cz

Před samotnou demontáží **určíme zodpovědného stavitele** (musí být zároveň proškolenou osobou), který vede demontáž a zodpovídá za její správnost a bezpečnost.

Demontáž proveďte v opačném pořadí bodů stavby.

Skladování a doprava

Při skladování a dopravě musí být dbáno na to, aby se díly nedostaly do styku s vlhkostí, chemickými látkami a nebylo na nich položeno další břemeno, či nebyly poškozeny přepravou/skladováním nevhodným umístěním na ostré předměty, kterými by mohl být produkt nebo jeho části poškozeny, či jinak deformovány.

Použití:

nízké balanční lano je určeno k použití v interiéru a exteriéru za příznivého počasí.

Doporučujeme dbát na správnost tréninku a použití nízkých žíněnek.

Veškeré úrazy a nehody spojené s nedostatečnou nebo nesprávnou montáží, stavbou, demontáží, či použitím nízkého balančního lana jsou dále na Vaši zodpovědnost.

**! V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ, ČI NESROVNALOSTÍ NÁS NEPRODLENĚ
KONTAKTUJTE !**

na telefonu: +420 725 770 107,

nebo

emailem: novacek@vystrcilsro.cz

Záruční podmínky

Firma Vystrčil s.r.o. - ProSHOWto

zaručuje bezproblémové použití při dodržení přiložené dokumentace.

1. Záruka se poskytuje na dobu 24 měsíců ode dne uvedení výrobku do provozu, nejdéle však 26 měsíců ode dne převzetí výrobku odběratelem.
2. Při uplatňování záruky je nutné předložit záruční list. Bez předložení záručního listu bude případná oprava účtována jako nezáruční.
1. **Záruka se nevztahuje na:** závady způsobené nevhodným zacházením, přetížením, nevhodným skladováním, nebo dopravou, násilným zacházením, neodbornými úpravami, použitím v jiném prostředí a za jiných podmínek, než pro které byl výrobek určen.
2. **Při montáži, a demontáži a použití výrobku je bezpodmínečně nutné se řídit návodem,** který je součástí dodávky.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
4. Záruční opravu uplatňuje spotřebitel u výrobce. **Dopravu záruční opravy hradí odběratel.**

ZÁRUČNÍ LIST

č. 170501

Výrobek: **NÍZKÉ BALANČNÍ LANO**

Typ:

Výpis dílu: lano _ 1 ks / nášlapné platformy _ 2 ks / stupátka _ 2 ks / díl konstrukce L _ 2 ks / ráčny a popruhy _ 4 ks

Datum prodeje:

Podpis a razítko prodejce:

